

MONTÁŽNÍ NÁVOD A POKYNY K INSTALACI UMĚLÝCH FLEXIBILNÍCH TENISOVÝCH ČAR GENIALA Z TVRDÉHO PVC a se zesíleným koncem.

UPOZORNĚNÍ: Montáž začněte vždy od základní čáry!

Text k obrazovému montážnímu návodu:

- 1) Rozměřte hřiště a vyznačte si vnější rohy podle přiloženého schématu
- 2) Vyznačte bod pro zaražení ocelové kotvy pro základní čáru
- 3) Kladivem zaražte kotvu pro základní čáru
- 4) Kotva musí být zaražena tímto způsobem, tzn. otevřenou částí ve směru základní čáry
- 5) Zaražte kotvu až asi 2 cm pod úroveň povrchu
- 6) Odstraňte antuku kolem konce kotvy
- 7) Horní část kotvy musí být volná asi v délce 2 cm
- 8) Vybranou čáru roztáhněte ve směru instalace (mezi předem zaraženými kotvami)
- 9) Kotevní plech nasuňte na konec kotvy
- 10) Nosem kladiva přiklepněte kotevní plech
- 11) Kotevní plech by měl být přiklepnut až na úroveň antuky, tzn. asi 2 cm přes konec kotvy
- 12) Rukou posuňte čáru o **1 dílek mezi otvory tak, aby přesahovala bod (čáru) ve kterém bude po napnutí uříznuta**
- 13) Stejným způsobem (jako v bodě 9 - 12) postupujte i na druhém konci čáry a také zde čáru posuňte rukou přes kotvu
- 14) Napínací zařízení zasuňte (zahákněte) do příčného výřezu čáry a natáhněte čáru o **1 - 2 dílky přes bod, ve kterém budete čáru řezat**
- 15) Napnutou čáru uchopte asi ve středu její délky, lehce ji nadzvedněte a opět ji spusťte. Čára se tak sama ideálně směrově vyrovná
- 16) Čáru postupně opatrně zašlapávejte a poté ji můžete zadusat do povrchu dvorce. Pracujte s citem, aby nedošlo k poškození čáry násilným zarážením.
- 17) Čáry uřízněte na vytyčenou a předepsanou délku
- 18) Ukázka vytyčení a usazení kotvy v místě křížení (podle vytyčení dvorce)
- 19) **Pohled** na styk čar v rohu dvorce - stadium před nasunutím čáry a přípravou k napínání (postup stejný jako předtím u základní čáry)
- 20) Křížení T - detail usazení kotvy před zaražením (podle vytyčení dvorce)

- 21) **Pohled** na T - křížení uprostřed dvorce - stadium před nasunutím čáry a přípravou k napínání (postup stejný jako předtím u základní čáry)
- 22) Montáž T - křížení, rukou je třeba nasunout čáru až o **1 dílek mezi výřezy na bod ve, kterém bude čára po napnutí uříznuta**
- 23) Montáž T - křížení, pomocí speciálního napínacího zařízení natáhněte čáru až o **1 - 2 dílky přes bod, ve kterém budete čáru řezat**
- 24) Čáry přesně uříznout ve všech místech styků mez mezer - **potom by měly být všechny čáry dobře zadusány** (viz obr. 16)
- 25) Pod konce čar je nutno doplnit dostatek antuky, aby čára dokonale „seděla“ v antuce a aby okolí čáry v místě styků bylo dokonale vyrovnáno
- 26) Dobře pomáhá okolí kotvy a styku vyplnit antukou rozmíchanou s vodou
- 27) Čáru je možno v případě potřeby (na jejím konci) snadno i na zemi pomocí šroubováku uvolnit ze spony
- 28) Čáru můžete obdobně uvolnit pomocí šroubováku i když ji držíte v ruce
- 29) Čáru můžete snadno opět nasunout zpět do spony, která čáru znovu automaticky sevře

POZOR: Při válcování celého dvorce je nutno jezdit válcem ve směru čar! Jezděte v intervalu **2 - 3 m dopředu potom ai 50 cm zpátky**. Intenzivnější válcování by se nepříznivě projevilo na napnutí čar. Pokud je celého hřiště dobře uválcováno podélně můžete začít válcovat i napříč přes čáry.

GENIALA



