

AIR CAR KOMPRESOR

(Před použitím si přečtěte návod k obsluze)

Instrukce pro použití

ATJ-1866



VAROVÁNÍ

Není určeno pro manipulaci dětem.

Nepoužívejte na přímém slunci nebo při vysokých teplotách a vysokém tlaku.

Neházejte stroj do vody: a nevystavujte stroj během používání dešti.

Nepoužívejte nepřetržitě déle než 10 minut. Před dalším použitím prosím vypněte stroj na 30 minut.

Dodržujte výše uvedená pravidla a pokyny, aby nedošlo k poškození motoru.

POZNÁMKA

1. aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, nevystavujte stroj dešti. Skladujte jej uvnitř a držte se mimo dosah ohně.


2. je normální, že se stroj při normálním provozu trochu zahřívá.

3. aby stroj zůstal v dobrém stavu, nepoužívejte jej nepřetržitě po dlouhou dobu.

PARAMETRY PRODUKTU

Modelové číslo	ATJ-1866
Materiál	ABS
Velikost	185x95x195MM
Napájení	120W
Napětí	AC/DC

POPIS PRODUKTU



❶ On/Off přepínač

❷ Přepínač změny jednotek

❸ LED dioda přepínač

❹ "+" tlačítko

❺ "-" tlačítko


❻ LED dioda

❼ Ukazatel tlaku


INSTRUKCE PRO STEJNOSMĚRNÉ NAPĚTÍ



Nastartujte auto



Zapojte přístroj do auto zásuvky



Připojte koncovku na ventil u pneumatiky




Nastavte požadovaný tlak



Zapněte tlačítko "On" pro start



INSTRUKCE PRO STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ



Připojte AC zástrčku do AC zásuvky

Připojte koncovku na ventil u pneumatiky


Nastavte požadovaný tlak

Zapněte tlačítko "On" pro start

INSTRUKCE PRO NASTAVENÍ TLAKU

Stisknutím tlačítka R vyberte jednotku, stisknutím tlačítka + nebo - hodnotu zvýšíte nebo snížíte. Počkejte několik sekund, dokud číslice nepřestane blikat. Otevřete spínač a začněte nafukovat.

Stroj se automaticky zastaví, jakmile tlak v pneumatikách dosáhne přednastaveného tlaku. Po dokončení nafouknutí vypněte spínač.



DOPORUČENÝ TLAK PNEUMATIK PRO AUTOMOBILY



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV

2.5KG/CM²



MPV

2.3-2.5KG/CM²

REKLAMAČNÍ LIST

Jméno		Telefon	
Adresa			
Email			
Nákupní adresa			

REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

Tento záruční list by měl uživatel řádně uschovat jako záruční list.

Záruční doba je dva roky od data nákupu. Během záruční doby mohou uživatelé kvůli problémům s kvalitou produktu kontaktovat společnost nebo místní prodejce s originálem nebo kopií faktury.

Dovozce do ČR:

RADANSPOŘT s.r.o.

Za Otýlů 10, 370 01 České Budějovice tel.: +420 387 411 543

email: obchod@e-sportshop.cz

www.e-sportshop.cz

e-sportshop.cz