

THERMO GLOVES - VYHŘÍVANÉ RUKAVICE NÁVOD K POUŽITÍ:

EAN:
4898732667211, 4898732667150,
4898732667167

Vyjměte rukavice, nabíječku a baterie z obalu. Baterie nejsou nabité a **před prvním použitím zařízení je třeba je nabíjet přibližně 8 hodin.**

Připojte k nabíječce kabel Y. Nyní pevně zasuňte dvě zástrčky na nabíječce do zdířek na obou bateriích. Pozor, obě baterie musí být vždy nabíjeny společně.

LED kontrolka na nabíjecím adaptéru 220 V svítí červeně během nabíjení a zeleně, když jsou baterie plně nabité. Pokud nabíječka detekuje nepravdivost během procesu nabíjení, aktivuje se bezpečnostní funkce a v důsledku toho se prodlouží doba nabíjení. Po nabití vyjměte obě zástrčky z baterií a uložte baterie do kapes uvnitř rukavic. Zavřete zip.



Pro zapnutí nahřívání termo rukavic otevřete zip v kapse na rukavici a zapojte zástrčku v rukavici do zdířky na baterii. Nyní vložte baterie zpět do určených kapes rukavic a zapněte zip. Vyhřívání se aktivuje stisknutím černého **silikonového tlačítka ON/OFF** na horní straně rukavic po dobu alespoň 3 sekund. LED na silikonovém tlačítku se nyní rozsvítí a potvrdí funkci vyhřívání.



Teplotu lze ovládat stisknutím silikonového tlačítka ON/OFF.



L LED zelená 34 °C a doba vyhřívání 4 - 5 hodin

M LED žlutá 39 °C a doba vyhřívání 3 - 4 hodiny

H LED červeně 44 °C a doba vyhřívání až 2 hodiny

Délka účinnosti vyhřívání rukavic závisí na aktuální okolní teplotě a na tom, zda rukavice nosíte s návleky nebo bez nich. Pokud je požadována delší doba provozu, lze samostatně objednat další náhradní baterie.

Zahřívání **se zastaví** stisknutím **silikonového tlačítka ON/OFF na horní straně rukavic po dobu alespoň 3 sekund**, dokud LED kontrolka nezhasne.



Po použití rukavic vždy vyjměte dvě zástrčky z baterií a uložte baterie do vyhrazených kapes uvnitř rukavic. Zavřete zip.

Li-ion polymerové baterie nemají **paměťový efekt** a lze je dobít až 500krát.

Uskladnění při nepoužívání rukavic:

Pokud rukavice delší dobu nepoužíváte, je vhodné je plně nenabíjet. Nabíjejte baterie jen asi 20 minut a po 3 měsících je znovu nabíjejte 20 minut. Před použitím v příští sezóně rukavice znovu plně nabijte.

Upozornění :

- Po použití termo rukavice vždy vypněte.
- Odstraňte dvě zástrčky z baterií a uložte baterie do vyhrazených kapes uvnitř rukavic.
- Skladujte rukavice a adaptéry na chladném a suchém místě
- Baterie lze nabíjet pouze originální nabíječkou.
- Rukavice prudce netahejte ani nenatahujte, aby nedošlo k poškození topných těles.
- Chraňte rukavice před ostrými nebo špičatými předměty.
- Pokud jsou rukavice vlhké, nechte je před uložením uschnout.
- Uvedené teploty byly měřeny přímo na uhlíkových vláknech za baterií.

Pokyny pro praní :

- Povoleno pouze ruční mytí! Používejte jemný čisticí prostředek a zacházejte s rukavicemi opatrně.
- Nebělit.
- Nesušte v sušičce.
- Rukavice sušte pouze na vzduchu! Nepokládejte na topení nebo topení.
- Nežehlit.
- Nečistěte chemicky.
- Před dalším nabitím a použitím nechte rukavice zcela vyschnout.

Řešení problémů:

Pokud si myslíte, že se rukavice nehřejí, proveďte následující test:

- Nabijte obě baterie společně.
- Zapojte dvě zástrčky v rukavici do zdířek na obou bateriích. Nyní vložte baterie zpět do určených kapes rukavic a zapněte zip.
- Vyhřívání se aktivuje stisknutím černého silikonového tlačítka ON/OFF na horní straně rukavic po dobu alespoň 3 sekund. LED na silikonovém tlačítku se nyní rozsvítí a potvrdí funkci ohřevu.
- Nyní dejte rukavice na cca 5 – 10 minut do lednice.
- Nyní sledujte, jak svítí silikonová LED dioda na obou rukavicích.
- Když se toto rozsvítí, rukavice se zahřívají a toto teplo cítíte již po cca 1 minutě na prstech a na horní straně rukavic.

Dovozce a prodejce:

RADANSPORT s.r.o.
Za Otýlí 10
370 01 České Budějovice
IČ: 26098806

e-sportshop.cz

Telefon: +420 387 411 543, e-mail: obchod@e-sportshop.cz